

Задний сальник коленчатого вала - замена

1. Для выполнения этой процедуры трансмиссию, необходимо снять с автомобиля.
2. Снимите маховик/приводной диск.
3. Срежьте уплотнительную кромку...

Продолжение в книге.

