

21 Снятие и установка конденсатора и осушителя

Конденсатор

1 Снимите кожух радиатора (см. параграфы 1-4 Раздела 3)

2 Высвободите фиксатор (*1 на сопр. иллюстрации*) и разъедините разъём (2). 3 Выверните винты

