

Снятие маховика

Двигатель и коробка передач должны быть сняты и разделены на подъемном столе.

Установить контропору 10-201 для...

Продолжение в книге...

