## 12 Снятие и установка лямбда-зонда

- 1 Снимите воздухоочиститель (см. Главу 1).
- 2 Разъедините разъем низковольт-
- ной электропроводки модуля зажигания *(см. сопр. иллюстрацию).*3. Выверните винты и отвелите мо-
- 3 Выверните винты и отведите модуль зажигания в сторону (см. сопр. иллюстрацию).
- иллюстрацию).
  4 Разъедините разъем электропроводки лямбда-зонда (см. сопр. иллюстрацию).
  Продолжение в книге.

