



Рис. 13.1 . Места измерения и регулировки высоты и свободного педали тормоза

- A Контргайка
- B Регулировочная гайка/контргайка выключателя стоп-сигналов
- C Место измерения высоты педали (до стальной панели пола)
- D Место измерения свободного хода

13 Регулировка высоты педали тормоза

Высота педали

См. рис. 13.1.

1 Высота педали тормоза — это расстояние от педали до пола. Если высота педали не соответствует значению, указанному в *Спецификациях* в этой главе, ее следует отрегулировать (рис. 13.1).

2 Чтобы отрегулировать педаль тормоза, отпустите контргайку и отведите толкатель назад для получения зазора. Поверните толкатель, чтобы отрегулировать высоту педали согласно среднему значению из предписанного диапазона, а затем снова затяните контргайку.

3 На педали тормоза отпустите контргайку на выключателе стоп-сигналов и отведите выключатель. Перед измерением высоты педали тормоза убедитесь в том, что педаль находится в полностью отпущенном положении. Измерьте высоту педали и при необходимости отрегулируйте ее [см. пункт 2). Для обеспечения точности измерения следует оттянуть назад напольное покрытие.

4 **Отрегулируйте положение выключателя педали тормоза путем его поворота по часовой стрелке настолько, чтобы корпус выключателя вошел в контакт с рычагом педали, а затем поверните его против часовой стрелки, чтобы получить предписанный зазор (см. *Спецификации* в этой главе), и затяните контргайку выключателя.**

Свободный ход педали

5 Свободный ход — это «люфт» педали или расстояние, которое может пройти педаль прежде, чем она начинает создавать тормозное усилие. Если свободный ход педали не попадает в заданный диапазон, его следует отрегулировать.

6 Чтобы отрегулировать свободный ход педали, отпустите выключатель стоп-сигналов. Отрегулируйте его, чтобы добиться свободного хода согласно предписанному диапазону, и затяните контргайку.

7 Перед регулировкой свободного хода педали тормоза несколько раз выжмите педаль (при выключенном двигателе). Измерьте свободный ход и при необходимости отрегулируйте его. Отпустите контргайку на толкателе, а затем отведите толкатель, чтобы отрегулировать свободный ход педали согласно предписанному значению, и снова затяните контргайку.