

Снятие и установка карданной передачи

Вам потребуются: ключ «на 12», торцовая головка «на 14», удлинитель, вороток.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговики и защиту картера двигателя

Продолжение в книге...

