


## Установка

- Переднюю и заднюю опорные платы вернуть к рессоре, гайки не затягивать.
- Вставить листовую рессору снизу.



Продолжение в книге