

# Разборка

1. Снимите пылезащитный чехол и шток.

2. Подайте сжатый воздух в рабочий цилиндр и извлеките поршень с пружиной.

Продолжение в книге.

