



В автомобиле установлена клавиша централизованного управления замками дверей. При нажатии на клавишу замки всех дверей автомобиля блокируются. При повторном нажатии замки всех дверей будут разблокированы.

При остановленном двигателе и открытой передней двери удерживайте клавишу нажатой более пяти секунд, после закрытия двери все замки остальных дверей будут заперты.



Замки задних дверей оборудованы механизмом, исключающим возможность открытия дверей изнутри («детский» замок).



Если на заднем сиденье находятся дети, при открытой двери передвиньте рычаг переключателя в верхнее положение и закройте дверь.

В этом случае при ненажатой клавише блокировки можно открыть дверь только снаружи, внутренней ручкой замок отпереть невозможно.

Для отключения «детской» блокировки при открытой двери передвиньте рычаг переключателя в обратном направлении и закройте дверь.



В зависимости от комплектации в подлокотнике водительской двери установлен выключатель блокировки стеклоподъемников и замков задних дверей, исключающий

возможность открывания дверей изнутри («детский» замок).



Для того чтобы открыть крышку багажника автомобиля с кузовом седан, нажмите на клавишу в выемке, расположенной в крышке багажника, и поднимите крышку вверх.



На автомобилях с кузовом универсал нажмите на клавишу, расположенную под накладкой двери задка, и поднимите дверь вверх.



На автомобилях с кузовом хэтчбек нажмите на клавишу в двери задка, расположенную над номерным знаком, и поднимите дверь задка вверх.

### СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Стекла передних и задних дверей опускаемые. В зависимости от комплектации электростеклоподъемники устанавливаются только на передние или на все двери автомобиля.

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Стекла задних дверей из-за конструктивной особенности дверей опускаются не полностью.**



Центральный блок управления стеклоподъемниками расположен в подлокотнике

двери водителя и объединен с выключателем блокировки стеклоподъемников и замков задних дверей. Блок объединяет клавиши управления электростеклоподъемниками всех дверей...



...или электростеклоподъемниками передних дверей.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Во избежание перегорания предохранителя и повреждения системы электрических стеклоподъемников запрещается включать одновременно более трех стеклоподъемников.**



Для того чтобы опустить стекло, нажмите на клавишу управления стеклоподъемником...



...а для того чтобы поднять стекло, потяните клавишу вверх.

В зависимости от комплектации могут быть установлены импульсные стеклоподъемники. Нажмите на клавишу до упора или потяните ее вверх до упора, а затем отпустите - окно откроется или закроется. Чтобы остановить движение стекла, слегка передвиньте клавишу в противоположном направлении, а затем отпустите.



В подлокотниках дверей пассажиров расположены только индивидуальные