

Установка

1. Снимите полиэтиленовый пакет с коробки передач или раздаточной коробки и удалите любые загрязнения. Тщательно проверьте состояние сальника. Если он поврежден, протекает или износился, замените его (смотрите главу 7А).
2. Переместите переднюю часть карданного вала в коробку передач (автомобили...
Продолжение в книге.

