

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Воздушный фильтр снимают для получения доступа к другим агрегатам в моторном отсеке и при его повреждении.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с прямым и крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Продолжение в книге.

