


СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА



1. Снять зубчатый ремень привода ГРМ.

2. Заблокировать коленчатый вал при помощи специального приспособления 3099 и снять шкив коленчатого вала.

Продолжение в книге.