

Разборка

• Закрепите амортизационную стойку в тисках, подложив на губки тисков алюминиевые пластинки. Амортизационная стойка закрепляется за болт (1) с двумя гайками, находящийся на кронштейне в нижней части амортизатора...

Продолжение в книге.

