


Радиатор - снятие

1. Поднимите автомобиль.
2. Отсоедините провод массы от аккумулятора.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения.
4. Снимите вентилятор с вязкостной муфтой в сборе.
5. Снимите решетку радиатора.
6. Снимите кожу нижнего вентилятора. Отпустите 4 зажима. Снимите шланг ОЖ.



7. Отсоедините ...

Продолжение в книге...